












DIGIAIR PRO 3 - LED'S KLEUR STATUS HANDLEIDING




DigiAir Pro 3 - LED's kleur status handleiding

Handleiding

Wanneer de DigiAir Pro 3 voor de eerste keer wordt opgestart, doorloopt deze het inbedrijfstellingsproces. U dient te wachten tot LED 1, 2 & 3 groen worden voordat het apparaat opnieuw opstart.



LED 1		LED 2		LED 3	
	Geen licht = Geen stroom		Rood knipperend = Geen communicatie		Rood knipperend = geen communicatie
	Oranje knipperend = voeding wordt opgestart		Oranje knipperend = Single path communicatie (dual path systemen)		Oranje knipperend = communicatiepad gevonden
	Groen knipperend = voeding ingeschakeld				Oranje = Inbedrijfstellingsserver gevonden. Contact opnemen met alarmserver
					Groen = Volledig in bedrijf

Zodra het apparaat in werking is gesteld, keert het terug naar de normale status. LED 3 dient zichtbaar te zijn en LED 1 & 2 zijn uit. LED 3 geeft aan of het apparaat fouten bevat of gegevens verzendt.

LED 3	
	Rood = Fout gevonden op het apparaat (geen inbedrijfstelling uitgevoerd)
	Groen knipperend = Geen fouten gevonden en het apparaat verzendt of ontvangt momenteel gegevens
	Groen = werkt naar behoren

Druk vanuit de normale status op de A-knop. Alleen LED 1 wordt weergegeven.

LED 1	
	Rood knipperend = Geen signaal / SIM niet gereed of LAN niet aangesloten
	Oranje knipperend = Registreren / Signaal is onaanvaardbaar / LAN verbonden maar kan geen gegevens verzenden

	Groen knipperend = Signaal is acceptabel (3/10) maar kan worden verbeterd
	Groen = Signaal 4/10 (of hoger) of LAN aangesloten