

RUT200

CONFIGURA EN TU ORDENADOR LA LAN (WINDOWS)

CONNECTED • SECURE • LIVE

RUT200

Configura en tu ordenador la LAN (Windows)

1. Asegúrate de que la conexión de red está activada. Ve a Inicio - Panel de control -Redes e Internet - Centro de redes y recursos compartidos. Haz clic en Cambiar configuración del adaptador en el panel izquierdo, luego haz clic con el botón derecho en Adaptador de red y selecciona Habilitar.

Ethernet	
Network adapte Raable Network adapte Status Diagnose	
Create Shontout	
🕀 Properties	

2. Comprueba si la IP y el DNS se obtienen automáticamente. Haz clic con el botón derecho del ratón en Adaptador de red inalámbrico y selecciona propiedades. A continuación, selecciona Protocolo de Internet versión 4 y haz clic en Propiedades.

3. Si no está seleccionada, marca obtener una dirección IP y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Haz clic en Aceptar.

Internet Prote	ocol Version 4 (TCP/IPv4) Prop	perties		
General	Alternate Configutation			
00	btain an IP address automatic	cally		
	btain DNS server address aut	omatically		
			Advanced	